



SimPal-T4

SimPal-T40
SimPal-T20

Prise pilotable GSM

Manuel Utilisateur

Les prises Simpal sont pilotables par SMS.
 Il vous suffit d'envoyer les codes suivants par SMS à la prise T4 ou T40 pour initier une action.
 Des applications smartphone sont également disponibles, plus d'informations sur www.smartsocket.fr

Categorie	Fonction	Commande
Definir les utilisateurs	Enregistrer le numéro maître	#00#
	Changer le numéro maître	#14# Numéro #
	Ajouter un numéro utilisateur	#06# Numéro #
	Vérifier numéros utilisateurs	#06#
	Retirer numéro utilisateur	#15# Numéro #
	Retirer tous les numéros utilisateurs	#15#
Pairing T20 socket	Appairer prise esclave	#60#nom#
	Déconnecter prise esclave	#70#nom#
Allumer / éteindre	Allumer T40	#01#0#
	Allumer T20	#61#nom#
	Eteindre T40	#02#0#
	Eteindre T20	#62#nom#

Pour appairer une prise esclave envoyer par SMS #60#nom# puis une fois la confirmation recue :

(Power on "nom donné à la prise" socket now !)

Brancher la prise esclave électriquement.

Préalable aux commandes spécifiques

WorkDay: 1 chiffre qui correspond à un jour ou un groupe de jours dans la semaine

Chiffre	Correspondance
0	Tous les jours
1	Lundi
2	Mardi
3	Mercredi
4	Jeudi
5	Vendredi
6	Samedi
7	Dimanche
8	Lundi à Vendredi
9	Samedi ET Dimanche

StartTime et **EndTime**: 4 chiffres (hhmm) qui correspondent à l'heure

Exemple : #20#0#1#0000#2130# , signifie que chaque jour la Simpal T40 démarre à minuit et s'arrête à 21h30

Temperature : **Mode** chaud = 1 (la prise s'active sous la valeur) et **Mode** froid = 2 (la prise s'active au dessus de la valeur).

Categorie	Fonction	Commande
Départ différé	T40 départ différé	#12#0#Minutes#1#
	T20 départ différé	#63#nom#Minutes#1#
	T40 arrêt différé	#12#0#Minutes#0#
Départ différé	T20 arrêt différé	#63#nom#Minutes#0#
	T40 Désactiver le départ différé	#11#0#
	T20 Désactiver le départ différé	#63#nom#0#
Contrôle calendaire	Activer SimPal-T40 contrôle calendaire	#19#0#1#
	Activer SimPal-T20 contrôle calendaire	#64#nom#1#
	SimPal-T40 paramètres contrôle calendaire	#20#0#WorkDay#StartTime#EndTime#
	SimPal-T20 paramètres contrôle calendaire	#65#nom#WorkDay#StartTime#EndTime#
	Désactiver SimPal-T40 contrôle calendaire	#19#0#0#
	Désactiver SimPal-T20 contrôle calendaire	#64#nom#0#
Contrôle Température	Activer SimPal-T40 contrôle température	#23#0#1#
	Activer SimPal-T20 contrôle température	#66#nom#1#
	SimPal-T40 paramètres contrôle température	#24#0#mode#temp.basse#temp.haute#
	SimPal-T20 paramètres contrôle température	#67#nom#mode#temp.basse#temp.haute#
	Désactiver SimPal-T40 contrôle température	#23#0#0#
	Désactiver SimPal-T20 contrôle température	#66#nom#0#
Alertes température	Activer alertes de température pour Simpal T40	#21#0#1#
	Activer alertes de température pour Simpal T20	#68#nom#1#
	Paramétrer la température pour Simpal T40	#22#0#MinTemp#MaxTemp#
	Paramétrer la température pour Simpal T20	#69#nom#MinTemp#MaxTemp#
	Désactiver alertes de température pour T40	#21#0#0#
	Désactiver alertes de température pour T40	#68#nom#0#
SMS notification	Activer alerte de mise en marche de la prise	#03#1#
	Désactiver alerte de mise en marche de la prise	#03#0#
	SMS en cas de perte de courant	#05#1#
	Désactiver SMS en cas de perte de courant	#05#0#
	Activer les alertes SMS pour utilisateurs	#16#1#
	Désactiver les alertes SMS pour utilisateurs	#16#0#
Vérifier statut	Vérifier statut SimPal-T40	#07#
	Vérifier statut SimPal-T20	#70#
	Vérifier Simpal-T40 – Départ différé	#34#
	Vérifier Simpal-T20 – Départ différé	#63#nom#
	Vérifier Simpal-T40 – Contrôle calendaire	#33#
	Vérifier Simpal-T20 – Contrôle calendaire	#64#nom#
	Vérifier Simpal-T40 – Contrôle température	#32#
	Vérifier Simpal-T20 – Contrôle température	#66#nom#
	Vérifier température Simpal-T40	#35#
	Vérifier température Simpal-T20	#68#nom#
	Vérifier signal GSM	#27#
	Activer alerte signal faible	#27#1#
	Désactiver alerte signal faible	#27#0#
Changer mot de passe	Changer mot de passe Par défaut : 1234	#04#ancienmotdepasse#nouveau#motdepasse#
Réinitialiser	Réinitialiser la prise	#08#motdepasse#