

## Mini Switch Wifi : SON\_BASICONOFF



### Notice d'utilisation et d'installation.

#### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L'interrupteur sans fil Sonoff permet d'allumer et d'éteindre des équipements à distance. Il utilise le protocole WiFi pour communiquer avec l'application Android/iOs.

Il peut également être contrôlé en 433Mhz ce qui ne nécessite pas de réseau WiFi

#### INSTALLATION

- 1-) Téléchargez l'application EWelink sur le PlayStore/Appstore.
- 2-) Connectez-vous ou inscrivez-vous à l'aide d'une adresse email.
- 3-) Branchez le Sonoff switch à votre appareil et au courant. (Phase et neutre obligatoires pour les deux côtés de l'appareil).
- 4-) Appuyez sur le bouton durant 7 secondes jusqu'à ce que la LED verte clignote rapidement.
- 5-) Dans l'application, cliquez sur « + » et sélectionnez :
  - Android : Le premier bouton.
  - iOS : Choisissez la méthode d'appairage correspondant au clignotement de la LED.
- 6-) Entrez votre mot de passe Wifi et connectez-vous à votre réseau.
- 7-) Donnez un nom à votre équipement.
- 8-) La LED Wifi doit être allumée. Cela signifie que l'appareil est connecté.

Pour l'associer à un Google home, sélectionnez le service « Smart eWelink » dans l'application Google Home

#### CARACTERISTIQUES

Plage de tension : 90-250V AC  
Courant maximal : 10A  
Puissance maximale : 2200W  
Dimensions du boîtier : 88 \* 38 \* 22 mm  
Couleur : Blanc  
Norme sans fil : 802.11 b/g/n  
Mécanisme de sécurité: WPA-PSK / WPA2-PSK  
Matériel du Boîtier : Ignifuge ABS V0  
Température de fonctionnement : 0°C à 40°C (32 ° F à 104 ° F)  
Humidité de fonctionnement : 5 % à 90 % HR, sans condensation

#### SOLUTIONS

Pourquoi l'appareil reste éteint ?

L'appareil nécessite 1minutes avant d'être parfaitement connecté à internet et à votre réseau Wifi. Si il reste éteint pendant plus longtemps, vérifiez l'état de la LED Wifi :

- Clignote une fois par seconde :
  - o Mauvais mot de passe Wifi
  - o TROP éloigné du réseau WiFi
  - o Vous avez choisi un réseau WiFi 5Ghz
  - o Un filtrage MAC peut être défini sur votre routeur.
- Clignote deux fois par seconde :
  - o Le Sonoff est bien connecté à votre réseau WiFi mais il ne parvient pas à accéder à internet. Vérifiez votre connexion.

#### RECYCLAGE



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement.  
Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

#### IMPORTATION

Importé pour la France par :

SARL APITRONIC  
55a avenue de la Gare  
63730 LES MARTRES DE VEYRE

web : <http://www.apitronic.fr>  
email : [contact@apitronic.fr](mailto:contact@apitronic.fr)